Puzzle Stanzer

NC-1229

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Puzzle Stanzers. Verwandeln Sie Lieblingsfotos und lustige Bilder, Einladungskarten und Urlaubsgrüße in Puzzles.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Sie benötigen ein Bild in derselben Größe wie die mitgelieferten Puzzle-Folien. Ziehen Sie vorsichtig die Schutzfolie von den Puzzlefolien ab und kleben Sie das Bild auf den Puzzle-Folien fest. Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen zwischen Bild und Puzzle-Folie gelangen und drücken Sie das Bild abschließend gut fest.

Stellen Sie dann den Puzzle Stanzer auf eine stabile, ebene Fläche. Schieben Sie die Puzzle Folie mit dem aufgeklebten Bild von links so weit wie möglich unter den Puzzle Stanzer. Drücken Sie dann den Hebel kräftig nach unten. Schieben Sie das Bild dann so weit wie möglich nach rechts und drücken Sie erneut kräftig auf den Hebel. Nachdem Sie die erste Reihe vollendet haben, fangen Sie einfach wieder ganz rechts an.

Öffnen Sie dann die Schublade an der rechten Seite des Puzzle-Stanzers und entnehmen Sie die fertigen Puzzleteile.

Weitere Folien können Sie unter der Produktnummer NC-1230 auf www.pearl.de finden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

ACHTUNG
IMPORTANT

Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren!
Verschluckbare Kleinteile!

Ne convient pas à des enfants de moins de 5 ans!
Présence des petits éléments pouvant être avalés!

© 08/2008 – HS//MR

Créateur de Puzzle

NC-1229

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Transformez n'importe quelle photo ou image en puzzle!
Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Prenez une image de la même taille que les plaques de polystyrène fournies. Retirez prudemment le film de protection de la plaque et collez votre image dessus. Evitez la formation de bulles d'air.

Placez la presse sur une surface plane et stable. Glissez votre image par la gauche aussi loin que possible sous la presse. Poussez fortement le levier vers le bas. Glissez maintenant l'image totalement vers la droite et poussez à nouveau le levier. Une fois la première rangée terminée, recommencez tout à droite.

Ouvrez le tiroir sur le côté droit de la presse et sortez les pièces ainsi découpées.

Vous trouverez des plaques supplémentaires sous la référence NC1230 sur www.pearl.fr.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

ACHTUNG
IMPORTANT

Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren!
Verschluckbare Kleinteile!

Ne convient pas à des enfants de moins de 5 ans!
Présence des petits éléments pouvant être avalés!

© 08/2008